
Panasonic



操作早見表 デジタルビジネスホン La Relier 漢字表示付電話機

品番 VB-F411K/VB-F611K/VB-F611KP

●漢字表示付電話機の詳しい操作方法については、デジタルビジネスホン La Relier(ラ・ルリエ)取扱説明書(以降、取扱説明書と表記)をご覧ください。



液晶表示部の角度を調節する



液晶表示部の角度を任意の角度で調節できます。

音量を調節する


▽ 音量 △ ー

- ▼ : 音が小さくなる- ▲ : 音が大きくなる

- ■通話中に押すと
 - ・受話音量を調節できます。
- ■モニター中に押すと
 - ・モニター音を調節できます。
 - <待ち受け中に調節するには>



- ■着信中に押すと
 - ・着信音量を調節できます。
 - <待ち受け中に調節するには>



ランプについて

トークバック ランプ 内線トークバックを設定していると、赤色に点灯

設定/解除は: (₹=۶-) ➡ トークバックを設定したFFボタン ➡ (₹=۶-)

·FFボタンの設定は、取扱説明書の「FFボタンに機能を設定する」(→96ページ)をお読みください。

不在ランプ

不在設定、不在転送または自動転送(個別着信)を設定していると、赤色に点灯

不在設定 設定は: (₹=ター) **⇒ 9 0 → #** ·不在ランプが点灯します **→** (₹=ター)

不在転送 設定は: (₹ニター) → (9) (0) → 転送先の内線番号を押す·不在ランプが点灯します → (₹ニター)

両機能とも、解除は:(₹ニター) → (9) (0) → (#) ·不在ランプが消灯します **→ (₹ニター)**

・自動転送(個別着信)については取扱説明書の「個別着信を自動転送」(→171ページ)をお読みください。

指定電話機 詳しい操作は取扱説明書の「15章 システムを管理する方が行う保守・運用・登録について」をお読みください。

デジタルビジネスホン電話機の中でシステム全体に関わる設定操作を行うことのできる電話機を指定電話機と呼びます。指定電話機では以下の設定等ができます。

日時設定 待ち受け時に液晶表示部に表示されている日付・時刻の変更ができます。

夜間切替 昼間と夜間で外線を受ける電話機を切り替えることができます。

もくじ

主な機能	能の操作	
	コマンドナビキーについて	3
	液晶表示部のコントラスト調節/バックライト設定について	3
	かける	3
	かける 検索して電話をかける	3
	かける(かけ直す)	4
	オフィス留守番機能(マルチボイス)を使う	4
	内線の便利な機能を使う	5
	電話帳に登録する	5
コマン	ドナビキー操作一覧	
	電話帳登録画面の表示	6
	電話機設定画面の表示	6
	システム設定画面の表示	7
	電話帳検索画面の表示	7
	電話帳検索画面の表示履歴画面の表示	7 7
		•

コマンドナビキーについて

基本的な動作

が規 が 状態	待ち受け中	メニュー項目選択時	設定時
● (▲) 上を 押す	メニュー画面を表示	1行上の項目を選択(カーソル※1※2が移動)、1行目の場合、前の画面へ移動	
● (▼) 下を 押す		1行下の項目を選択(カー 行の場合、次の画面へ移動	ソル※1※2が移動)、最終
⑥ (◀) 左を 押す	履歴画面を表示	前の画面へ移動	
⑥ (▶) 右を 押す	電話帳検索画面を 表示	次の画面へ移動	
(決定) 真ん中 を押す	メニュー画面を表示	項目を確定	
(△▼∢▶)	表示画面に応じて $\textcircled{\odot}(lacktriangle)(lac$		
機能			サブメニュー画面、 検索モードの切り替え
戻る		前の画面に戻る	前の画面に戻る または文字クリアー

コマンドナビキーを使用 しての画面表示について は、本書の「主な画面の表 示のしかた」を参照してく ださい。

※1:カーソルとは、メニュー などに表示される「 」や 「 __ 」のことをいいます。

また、「」は、その項目が選 択されていることを表します。

※2: (▲▼) を約1 秒以上 押すと、電話帳検索画面の電 話帳データ表示と、発着信履 歴画面の履歴データ表示の場 合のみ1行ずつ連続してカー ソルがスクロールします。

液晶表示部のコントラスト調節/バックライト設定について

コントラスト 調節

または 🚱 (決定)を押す 2 ※ (▼)または※(▶)を押し、 (▼) (▼) で [4:電話機設定]を選択し(決定) を押す


3 ⑳ (▲▼)で「1:―般 電話機」を選択し 🚱 (決定) を押す







4 ② (▲▼) で [3:表示設定] **5** ② (▲▼) で [1:コントラスト調節] **6** ② (◀▶) で調節し を選択し ③ (決定) を押す を選択し ③ (決定) を押す







コントラスト調節 -----

(決定)を押さなく ても設定できます。 (フック)を押すと待ち

受け画面に戻ります。

バックライト 設定

▮ コントラスト調 節の手順1~4 を操作する

> ******表示設定*****

バックライトモード 選択」を選択し ◈ (決定)を押す

******表示設定*****

1:コントラスト調節 2:バックライトモード選択

2 ◈ (▲▼)で[2: 3 ◈ (▲▼)で設定 4 ◈ (決定)を押す したいバックライト モードを選択する

バックライトモード選択* 1:自動モード 2:常時点灯モード 3:常時消灯モード



マックを押すと待ち 受け画面に戻ります。

①自動モード:

電話機操作により、バックライト が自動点灯/自動消灯します。

②常時点灯モード: 常時バックライトを点灯します。

③常時消灯モード: 常時バックライトを消灯します。

かける

1 受話器 → 2 (発信) → 3 電話番号 → 4 (冊) **→5** [通話] **→6** (終ったら) 受話器を取ってかける を取る 受話器を戻す →4 受話器 →5 [通話] →6 (終ったら) 1 (発信 → 2 電話番号 → 3 (#) 受話器を取らずにかける 受話器を戻す を取る

電話(アナログ)回線でお使いの 場合、電話番号のあとの(#)を 押す操作は不要です。

外線を指定してかける

(ラストナンバーリダイヤル)

再ダイヤル

1 受話器 → 2 🕍 を取る **1** (₹=ター) **→2** (再ダイヤル) **→3** 翻翻 **→4** ⊕ →3 受話器 →4 [通話]

を取る

(終ったら) 受話器を戻す

→ 5 [通話] → 6 (終ったら)

受話器を戻す

受話器を取ってから再ダイヤ ルすることもできます。

かける 検索して電話をかける

フリガナで検索 [外線電話帳] 「個人電話帳) [内線電話帳]

1 待ち受け中に ⑥ (▲) 2 ⑥ (▲▼) で[1: または 🚱 (決定)を

電話帳検索」を選択し 🚱 (決定)を押す

3 🚱 (▲▼) で検索 したい電話帳を選択し (決定)を押す

4 フリガナを入力し (決定)を押す 5 (▲▼) で名前を 選択し ③ (決定) を 押す

メニュー | 電話帳検索 2:発着信履歴 3:電話帳登録



*個人電話帳検索** フリガナを 入力してください 【スズキ 】



6 発信を押し、受話器を取る



お待たせ応答の 設定

2

保存

(米)(8)(5)を押す

8 (#): メッセージを保存

メッセージを聞き終わっ たら受話器を戻す

1

€=ター)を押す

3 (モニター) を押す

お待たせ応答

10月17日 MON 12:34

お待たせ応答の解除は、設定と同じ 手順で行います。



コマンドナビキー操作一覧

● コマンドナビキーに関する操作一覧を示します。 詳しくは取扱説明書の 「コマンドナビキーについて」 (➡26 ページ) をお読みください。

